
NORTH
PA00
ECN NW
PA11
ECN NE
PN00 BLS
PN01 BLS POWER
PN02 BLS
PN03 BLS
PN04 BLS POWER
PN05 BLS
PN06 Toroid Monitor
PN07 BLS
PN08 BLS POWER
PN09 BLS
PN10 LEVEL 0
PN11 BLS
PN12 BLS POWER
PN13 BLS
PA01
ECN SW
PA10
ECN SE
PA02
CC NW
PA09
CC NE
PC00 BLS
PC01 BLS POWER
PC02 BLS
PC03 SILICON Si POWER
PC04 SILICON BLS TIMING
PC05 BLS
PC06 BLS POWER
PC07 BLS
PW01
PW00
PW08
PW03
PW02
WEST
PW09
PW04
PW05
PW06 CAL PREAMP MONITOR
PW07 CAL. AC DISTRIB.
Access Opening
VLPC CRYOSTAT
VLPC CRYOSTAT
Access Opening
PE00 ECN HIGH VOLTAGE
PE00 CC HIGH VOLTAGE
PE02 MUON TRIGGER
PE03 MUON TRIGGER
PE10 MUON TRIGGER
EAST
PE04 MUON TRIGGER
PE05 MUON TRIGGER
PE09 MUON TRIGGER
PE07 CRYO SYSTEM
PC16 BLS
PC17 BLS POWER
PC18 BLS
PC19 SILICON Si POWER
PC20 SILICON BLS TIMING
PC21 BLS
PC22 BLS POWER
PC23 BLS
PA03
CC SW
PA08
CC SE
PA04
ECS NW
PA07
ECS NE
PS00 BLS
PS01 BLS POWER
PS02 BLS
PS04 LEVEL 0
PS05 BLS
PS06 BLS POWER
PS07 BLS
SOUTH
PS08 BLS
PS09 BLS POWER
PS10 BLS
PS11 BLS
PS12 BLS POWER
PS13 BLS
PA05
ECS SW
PA06
ECS NE